

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Электронные замки RFID 3783/5



ФУНКЦИЯ	РЕЖИМ		ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ	ПРИМЕЧАНИЯ			
	ПУБЛИЧНЫЙ	ЧАСТНЫЙ					
КОМАНДЫ ДЛЯ МАСТЕР КОДА - ДЛЯ ВЫЗОВА КОМАНДЫ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ ШАГИ В ОБОЗНАЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ							
			ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3		
ДОБАВЛЕНИЕ КАРТЫ МАСТЕР	✓	✓	[лого] [лого] [старая карта мастер] [нажать лого-пока не загорится диод]	★ ★ ★ ★ ★	[старая карта мастер] [новая карта мастер] (придержите новую карту в течение 5 сек.)	Запишите последовательность мигания диодов после добавления карты Мастер	
УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ КАРТЫ МАСТЕР (С КАРТОЙ)			[лого][лого] [карта Мастер] [нажать лого-пока не загорится диод]	★ ★ ★ ★ ★	[отсканировать Мастер карту для удаления] [карта Мастер]		
УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ КАРТЫ МАСТЕР (БЕЗ КАРТЫ)			[лого][лого] [карта Мастер] [нажать лого-пока не загорится диод]	★ ★ ★ ★ ★	[нажать лого пока не высветится конфигурация карт][карта Мастер]		
ДОБАВЛЕНИЕ КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		✓	[лого][лого] [карта Мастер] [нажать лого-пока не загорится диод]	★ ★ ★ ★ ★	[карта Мастер] [новая карта Пользователя]	Запишите последовательность мигания диодов после добавления карты Пользователя	
УДАЛЕНИЕ ВЕХ КАРТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		✓	[лого][лого] [карта Мастер] [нажать лого-пока не загорится диод]	★ ★ ★ ★ ★	[карта Мастер] [нажать лого-пока не загорится диод] ★ ★ ★ ★ ★ [карта Мастер]	Удаляет все карты Пользователя	
УДАЛЕНИЕ КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	✓		[карта Мастер]			Открывает замок и удаляет код Пользователя	
УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (С КАРТОЙ)	✓		[лого][лого] [карта Мастер] [нажать лого-пока не загорится диод]	★ ★ ★ ★ ★	[карта Мастер] [Отсканировать карту Пользователя]	Удаляет отсканированную карту Пользователя	
УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (БЕЗ КАРТЫ)	✓		[лого][лого] [карта Мастер] [нажать лого-пока не загорится диод]	★ ★ ★ ★ ★	[карта Мастер][нажать лого пока не высветится конфигурация][карта Мастер]	Удаляет карту Пользователя с выбранной зоны	
ОТКРЫТИЕ ЗАМКА	✓	✓	[карта Мастер]		[лого]	Удаляет карту Пользователя в Публичном Режиме	
ЗАКРЫТИЕ ЗАМКА		AUTO			[лого]	Автоматическое закрытие по истечении 4 секунд	
УСТАНОВКА ПУБЛИЧНОГО РЕЖИМА		✓	[лого][лого] [карта Мастер] [нажать лого-пока не загорится диод]	★ ★ ★ ★ ★	[карта Мастер]		
УСТАНОВКА ЧАСТНОГО РЕЖИМА	✓		[лого][лого] [карта Мастер] [нажать лого-пока не загорится диод]	★ ★ ★ ★ ★	[карта Мастер]		
ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА	✓	✓	[лого][лого] [карта Мастер] [нажать лого-пока не загорится диод]	★ ★ ★ ★ ★	[карта Мастер]	Включает звук	
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА	✓	✓	[лого][лого] [карта Мастер] [нажать лого-пока не загорится диод]	★ ★ ★ ★ ★	[карта Мастер]	Выключает звук	
РЕЖИМ ЭКО (спящий режим)	✓	✓	[лого][лого] [карта Мастер] [нажать лого-пока не загорится диод]	★ ★ ★ ★ ★	[карта Мастер]	Режим по умолчанию	
РЕЖИМ МЕДЛЕННОГО СКАНИРОВАНИЯ	✓	✓	[лого][лого] [карта Мастер] [нажать лого-пока не загорится диод]	★ ★ ★ ★ ★	[карта Мастер]	Смотрите табличку таймера ниже	
Команды для карт Пользователя							
ОТКРЫТИЕ ЗАМКА	✓	✓	Отсканируйте карту Пользователя (При Эко-режиме: [лого][карта Пользователя])				
ЗАКРЫТИЕ ЗАМКА	✓		Отсканируйте карту Пользователя (При Эко-режиме: [лого][карта Пользователя])				
ЗАКРЫТИЕ ЗАМКА		AUTO				Автоматическое закрытие по истечении 4 секунд	
КОМАНДЫ ДЛЯ ВСЕХ КАРТ							
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕЕК	✓	✓	[лого] [лого] [лого]			Смените батарейки, когда диоды сменяют цвет на красный	
ПРИМЕЧАНИЯ			НАСТРОЙКИ	ИНТЕРВАЛЫ ТАЙМЕРА	ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ	ОПИСАНИЕ	ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕЕК
ЗЕЛЕННЫЙ ДИОД СИГНАЛИЗИРУЕТ КАЖДОЕ НАЖАТИЕ КНОПОК СОГЛАСНО ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ			★ ★ ★ ★ ★	4 ЧАСА	ЭКО Сканирование	после нажатия кнопки	ЧЕТЫРЕ ЗЕЛЕННЫЕ ДИОДА - ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ
			★ ★ ★ ★ ★	8 ЧАСОВ	СКАНИРОВАНИЕ	Сканирование 2 сек.	ТРИ ЗЕЛЕННЫЕ ДИОДА - ВЫСОКИЙ
ОЖИДАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА КОМАНДЫ СОСТАВЛЯЕТ 4 СЕКУНДЫ			★ ★ ★ ★ ★	12 ЧАСОВ			ДВА ЗЕЛЕННЫЕ ДИОДА - СРЕДНИЙ
			★ ★ ★ ★ ★	16 ЧАСОВ			ОДИН ЗЕЛЕННЫЙ ДИОД - НИЗКИЙ
КРАСНЫЙ ДИОД СИГНАЛИЗИРУЕТ ОШИБКУ ВВЕДЕНИЯ КОДА ИЛИ КОНЕЦ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ			★ ★ ★ ★ ★	20 ЧАСОВ			КРЫСНЫЙ ДИОД - СМЕНИТЕ БАТАРЕЙКИ
			★ ★ ★ ★ ★	24 ЧАСОВ			
ПО ИСТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ ИЛИ ПРИ ОШИБКЕ ЗАМОК ВЕРНЕТСЯ К ИСХОДНЫМ НАСТРОЙКАМ			★ ★ ★ ★ ★	36 ЧАСОВ			ЕСЛИ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ ИЛИ ОТКРЫТИЕМ ВКЛЮЧАЕТСЯ КРАСНЫЙ ДИОД - СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ
			★ ★ ★ ★ ★	48 ЧАСОВ			
			ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫ +/- 10%				
ХРАНИТЕ РЕЕСТР КАРТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ. ХРАНИТЕ КАРТУ МАСТЕР В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ - БЕЗ НЕЕ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ							