

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Электронный замок NIMBUS 396-



Команда	Режим		Последовательность	Примечания			
	Публичный	Частный					
ФУНКЦИИ МАСТЕР КОДА							
			ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3		
ИЗМЕНИТЬ КОД МАСТЕР	✓	✓	[логотип] [старый код Мастер]	01	[новый код Мастер] [новый код Мастер]	КОД МАСТЕР СОСТОИТ ИЗ 8 ЦИФР	
ИЗМЕНИТЬ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		✓	[логотип] [код Мастер]	02	[новый код Пользователя]	КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОСТОИТ ИЗ 4 ЦИФР	
УДАЛИТЬ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	✓		[код Мастер]			ОТКРЫВАЕТ ЗАМОК И УДАЛЯЕТ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
УСТАНОВИТЬ/ ИЗМЕНИТЬ КОД СУБ-МАСТЕР	✓	✓	[логотип] [код Мастер]	03	[новый код Суб-Мастер]	КОД СУБ-МАСТЕР СОСТОИТ ИЗ 6 ЦИФР	
УДАЛИТЬ КОД СУБ-МАСТЕР	✓	✓	[логотип] [код Мастер]	07		УДАЛЯЕТ КОД СУБ-МАСТЕР	
ОТКРЫТЬ ЗАМОК	✓	✓	[код Мастер]			УДАЛЯЕТ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ПУБЛИЧНОМ РЕЖИМЕ	
ЗАКРЫТЬ ЗАМОК		AUTO				ЗАМОК ЗАКРЫВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПО ИСТЕЧЕНИИ 4 СЕКУНД	
УСТАНОВИТЬ ПУБЛИЧНЫЙ РЕЖИМ (КОД ИЗ 4 ЦИФР)		✓	[логотип] [код Мастер]	08		УДАЛЯЕТ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
УСТАНОВИТЬ ЧАСТНЫЙ РЕЖИМ (КОД ИЗ 4 ЦИФР)	✓		[логотип] [код Мастер]	09	[новый код Пользователя]	УДАЛЯЕТ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
УСТАНОВИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЖИМ	✓		[логотип] [код Мастер]	10	[новый Технический код]	ТЕХНИЧЕСКИЙ КОД СОСТОИТ ИЗ 6 ЦИФР	
УДАЛИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЖИМ	✓		[логотип] [код Мастер]	11		УДАЛЯЕТ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОД	
ВКЛЮЧИТЬ ЗВУК КНОПОК	✓	✓	[логотип] [код Мастер]	12		ВКЛЮЧАЕТ ЗВУК КНОПОК	
ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК КНОПОК	✓	✓	[логотип] [код Мастер]	13		ЗАМОК РАБОТАЕТ БЕЗЗВУЧНО	
УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ТАЙМЕРА И ВРЕМЕНИ		✓	[логотип] [код Мастер]	14	[код Таймера]	ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИИ С ФУНКЦИЕЙ РЕЖИМА ТАЙМЕРА (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ТАБЛИЦЕ О ТАЙМЕРЕ НИЖЕ)	
ВЫКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ ТАЙМЕРА		✓	[логотип] [код Мастер]	15		ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИИ С ФУНКЦИЕЙ РЕЖИМА ТАЙМЕРА	
УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ ЗАМКА	✓		[логотип] [код Мастер]	16	[код Таймера]	СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ О ТАЙМЕРЕ НИЖЕ	
ВЫКЛЮЧИТЬ ВРЕМЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ ЗАМКА	✓		[логотип] [код Мастер]	17		ЗАМОК НЕ ОТКРОЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ	
УСТАНОВИТЬ ДЕПОЗИТНЫЙ РЕЖИМ	✓		[логотип] [код Мастер]	18		ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИИ С ФУНКЦИЕЙ ДЕПОЗИТНОГО РЕЖИМА	
ВЫКЛЮЧИТЬ ДЕПОЗИТНЫЙ РЕЖИМ	✓		[логотип] [код Мастер]	19		ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИИ С ФУНКЦИЕЙ ДЕПОЗИТНОГО РЕЖИМА	
УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ УДАЛЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАМКОВ (СИСТЕМА RAS)	✓	✓	[логотип] [код Мастер]	20		МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТУПА К ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ	
УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ	✓	✓	[логотип] [код Мастер]	24		ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕПРАВИЛЬНО ВВОДИТ КОД 3 РАЗА - БЛОКИРОВКА ЗАМКА НА 10 СЕКУНД	
ВЫКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ	✓	✓	[логотип] [код Мастер]	25		ВЫКЛЮЧАЕТ РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ	
ФУНКЦИИ КОДА СУБ-МАСТЕР							
ИЗМЕНИТЬ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		✓	[логотип] [код Суб-Мастер]	02	[новый код Пользователя]	КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОСТОИТ ИЗ 4 ИЛИ 6 ЦИФР (СТАНДАРТНО - 4)	
ИЗМЕНИТЬ КОД СУБ-МАСТЕР	✓	✓	[логотип] [код Суб-Мастер]	03	[новый код Суб-Мастер]	КОД СУБ-МАСТЕР СОСТОИТ ИЗ 6 ЦИФР	
УДАЛИТЬ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	✓		[код Суб-Мастер]			ОТКРЫВАЕТ ЗАМОК И УДАЛЯЕТ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
ОТКРЫТЬ ЗАМОК	✓	✓	[код Суб-Мастер]			УДАЛЯЕТ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ПУБЛИЧНОМ РЕЖИМЕ	
ЗАКРЫТЬ ЗАМОК		AUTO				ЗАМОК ЗАКРЫВАЕТСЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ 4 СЕКУНД	
ФУНКЦИИ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ							
ИЗМЕНИТЬ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		✓	[логотип] [старый код Пользователя]	02	[новый код Пользователя] [новый код Пользователя]	КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОСТОИТ ИЗ 4 ЦИФР	
ОТКРЫТЬ ЗАМОК	✓	✓	[код Пользователя]				
ЗАКРЫТЬ ЗАМОК	✓		[код Пользователя] [код Пользователя]			ВВЕСТИ 2 РАЗА КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
ЗАКРЫТЬ ЗАМОК						ЗАМОК ЗАКРЫВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПО ИСТЕЧЕНИИ 4 СЕКУНД	
ФУНКЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО КОДА							
ОТКРЫТЬ ЗАМОК	✓		[Технический код]			НЕ УДАЛЯЕТ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
ЗАКРЫТЬ ЗАМОК	AUTO					ЗАМОК ЗАКРЫВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПО ИСТЕЧЕНИИ 4 СЕКУНД	
ФУНКЦИИ ДОСТУПНЫЕ ВСЕМ КОДАМ							
ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕЕК	✓	✓	[логотип] [логотип]			ЗАМЕНИТЕ БАТАРЕЙКИ, ЕСЛИ ДИОДЫ СВЕТАТСЯ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ	
ПРИМЕЧАНИЕ			УСТАНОВКА ТАЙМЕРА	ПРИМЕРЫ КОДОВ ТАЙМЕРА	ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕЕК		
ПРИ НАЖАТИИ ВСЕХ КНОПОК СВЕТАТСЯ ЗЕЛЕННЫЕ ДИОДЫ			КОД ТАЙМЕРА 001		1 МИН.		ЧЕТЫРЕ ЗЕЛЕННЫХ ДИОДА- МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
			КОД ТАЙМЕРА 010		10 МИН.		ОРАНЖЕВЫЕ ДИОДЫ - СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ КОМАНДЫ - 4 СЕКУНДЫ			КОД ТАЙМЕРА 030		30 МИН.		КРАСНЫЕ ДИОДЫ - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
			КОД ТАЙМЕРА 060		1 ЧАС		СВЕТАЮЩИЕСЯ КРАСНЫЕ ДИОДЫ - ОЧЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ОШИБКА ВВОДА КОДА ИЛИ КОНЕЦ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ КОМАНДЫ СИГНАЛИЗИРУЮТСЯ КРАСНЫМИ ДИОДАМИ			КОД ТАЙМЕРА 480		8 ЧАСОВ		КРАСНЫЕ ДИОДЫ - НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЕ БАТАРЕЙКИ
			КОД ТАЙМЕРА 720		12 ЧАСОВ		
ПРИ ОШИБКЕ ВВОДА ИЛИ КОНЦЕ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ ЗАМОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ НАСТРОЙКАМ			КОД ТАЙМЕРА 999		16 ЧАСОВ 39 МИН. (МАКСИМУМ)		ЕСЛИ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ИЛИ ЗАКРЫТИЕМ ЗАМКА СВЕТАТСЯ КРАСНЫЕ ДИОДЫ - УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕЕК НИЗКИЙ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЕ БАТАРЕЙКИ
3-ЦИФРОВОЙ КОД ТАЙМЕРА СООТВЕТСТВУЕТ КОЛИЧЕСТВУ			УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ ПРИБЛИТЕЛЬНО +/- 10%				
КОД МАСТЕР (8 ЦИФР)			КОД СУБМАСТЕР (6 ЦИФР) (Отсутствует по умолчанию)			КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (4 ЦИФРЫ)	
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ФАБРИЧНЫЙ КОД МАСТЕР ИЗМЕНЕН. ХРАНИТЕ НОВЫЙ КОД МАСТЕР В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ - БЕЗ НЕГО НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ ЗАМОК.							