



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПУБЛИЧНЫЙ РЕЖИМ

Электронный замок 396-

Для получения полных инструкций
по монтажу, эксплуатации и
программированию посетите
www.euro-locks.com.ru

EURO-LOCKS Sp. z o. o.
ul. Pawła 29
41-708
Ruda Śląska
T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
F: +48 (32) 344-78-74
E: sekretariat@euro-locks.pl
W: www.euro-locks.com.ru



Публичный режим

Для закрытия

ВВЕДИТЕ КОД

1 2 3 4



ПОДТВЕРДИТЕ КОД

1 2 3 4



ПОПРОБУЙТЕ
ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ,
ЧТОБЫ
УБЕДИТЬСЯ,
ЧТО ЗАМОК ЗАКРЫТ

Для открытия

ВВЕДИТЕ КОД

1 2 3 4



ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ



Ошибка



Время ошибки истекает после 4 секунд.

Время ожидания незаконченной команды истекает после 4 секунд.

Перед вводом следующего кода дождитесь, пока погаснут диоды.