

Замена батареи Электронные замки 3780/2/4

Полную версию инструкции
монтажа, программирования
и эксплуатации можно
скачать на сайте
www.euro-locks.com.ru

EURO-LOCKS Sp. z o. o.
ul. Pawła 29
41-708

Ruda Śląska

T: + 48 (32) 344-78-70, -76, -88

F: + 48 (32) 344-78-74

E: sekretariat@euro-locks.pl


W: www.euro-locks.com.ru

Замена батареи в замках 378-

Для проверки уровня зарядки батареек следует дважды нажать кнопку с изображением логотипа.

В замках RFID кнопку с изображением логотипа следует нажать 3 раза.

Красный светодиод обозначает, что батареи следует заменить как можно быстрее.



Инструкция предназначена для замков работающих только в сухих помещениях

1. Для доступа к задней части панели замка введите код пользователя либо используйте сервисный ключ.
2. Открутите два монтажных шурупа.
3. Поверните замок согласно изображению на рисунке.
4. Замените батареи.
5. Прикрепите монтажные шурупы.

